中ホール 負荷回路変換表

DMX端子 out×1

後WC下								
DMX端子	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	247	246	245	244	243	242	241	240	239

後WC中					
5	4	3	2	1
238	237	236	235	234

後WC上								
9	8	7	6	5	4	3	2	1
233	232	231	230	229	228	227	226	225

	L H					
	f	e	d	c	b	a
上	110	109	108	107	106	105
中	116	115	114	113	112	111
下	122	121	120	119	118	117

U H					
f	e	d	c	b	a
86	85	84	83	82	81
92	91	90	89	88	87
98	97	96	95	94	93
104	103	102	101	100	99

S C 下	12	206
	11	205
	10	204
	9	203
	8	202
	7	201
	6	200
	5	199
	4	198
	3	197
	2	196
	1	195

照明用直電源	2
	1

音響用直電源	4
	3
	2
	1

S C 上	12	194
	11	193
	10	192
	9	191
	8	190
	7	189
	6	188
	5	187
	4	186
	3	185
	2	184
	1	183

照明用直電源	2
	1

音響用直電源	4
	3
	2
	1

4SUS

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65

DMX out×2

3SUS

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49

DMX out×2

2B上・下

4	3	2	1
12	11	10	9

2B中

4	3	2	1
16	15	14	13

4	3	2	1
12	11	10	9

2SUS

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33

DMX out×2

1SUS

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

DMX out×2

1B上・下

4	3	2	1
4	3	2	1

1B中

4	3	2	1
8	7	6	5

4	3	2	1
4	3	2	1

TOR下	1	179
	2	180
	3	181
	4	182

共通回路

前WC下	1	250
	2	251
	3	179
	4	180
	5	181
	6	182

DMX端子 in ×1 out×1

仮設電源盤

直電源20A

DMX in ×2 out×2	1
	2

TOR上	1	175
	2	176
	3	177
	4	178

共通回路

前WC上	1	248
	2	249
	3	175
	4	176
	5	177
	6	178

直電源20A

DMX in ×2 out×2	1
	2

前C下	4	3
	210	209

FOOT	4	3	2	1
	214	213	212	211

前C上	2	1
	208	207

花F下	2	1
	218	217

FS下	1	165
	2	166
	3	167
	4	168
	5	169
	6	170
	7	171
	8	172
	9	173
	10	174

下 2CL 上	5	149	1	145
	6	150	2	146
	7	151	3	147
	8	152	4	148

FS上	1	155
	2	156
	3	157
	4	158
	5	159
	6	160
	7	161
	8	162
	9	163
	10	164

花F上	2	1
	216	215

鳥屋口下	3	2	1
	224	223	222

CL	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	144	143	142	141	140	139	138	137	136	135	134	133	132	131	130	129	128	127	126	125	124	123

鳥屋口上	3	2	1
	221	220	219

客電
①252
②253
③254
④255
⑤256
⑥257
低天井 258
ブラケット
①259
②260