北見芸術文化ホール音響備品一覧表（音楽ホール）

名 称 ・ 仕 様	数 量	備　　考
音響調整卓 16MONO 8ST(IN)	1	YAMAHA CL3
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ（ハンド）　1.2GHz	6	RAMSA WX-DT110-S
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ（ピ ン）　1.2GHz	6	RAMSA WX-DT130
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ受信機(2ch)1.2GHz	3	RAMSA WX-DR120
マイクロフォン　(ﾀﾞｲﾅﾐｸﾀｲﾌﾟ)	2	SHURE　SM58
マイクロフォン　(ﾀﾞｲﾅﾐｸﾀｲﾌﾟ)	2	SHURE　SM58S
マイクスタンド　(ストレート)	3	TOA　ST310F(ﾌﾘｰﾛｯｸ)
マイクスタンド　(卓　上)	1	SONY　A12(ｸﾞｰｽﾈｯｸ)
マイクスタンド　(ブーム)	3	K&M　210
スピーカー　(メイン)	遠中近	NEXO　GEO S830×3
スピーカー　(ﾊﾞﾙｺﾆｰL･R)	1式	NEXO　GEO S830
スピーカー　(固定FB)	1式	NEXO　GEO S830
スピーカー　(音響室ﾓﾆﾀｰ)	1式	JBL　MODEL4307
パワーアンプ　(メイン)	1式	NEXO　NXAMP4×1
パワーアンプ　(ﾊﾞﾙｺﾆｰ)	1式	NEXO　NXAMP4×1
パワーアンプ　(固定FB)	1式	YAMAHA　XMV4280-D
パワーアンプ　(ｽﾃｰｼﾞｺﾝｾﾝﾄ)	2	YAMAHA　XP5000
パワーアンプ　(音響室ﾓﾆﾀｰ)	1	YAMAHA　XP3500
パワーアンプ　(運営系)	1	YAMAHA　XMV4280-D
CD／MDデッキ	2	TASCAM　MD-CD1MkIII
CD／メモリーレコーダー	2	TASCAM　SS-CDR200
HDDレコーダー	1	TASCAM　DA-3000
CD／カセットレコーダー	2	TEAC　AD-RWE950
DATレコーダー	2	TASCAM　DA-30MkII
マルチエフェクター	1	YAMAHA　SPX-2000
16chパラボックス	1	CANARE　6J12F12
16chマルチケーブル(10m)	1	CANARE　16C10-E3
16chマルチケーブル(5m)	1	CANARE　16C05-E3

北見芸術文化ホール音響備品一覧表（ホール共用）

名 称 ・ 仕 様	数 量	備　　考
スピーカー　(移動式)	8	E　V　SX200
スピーカー　(移動式)	2	E　V　FR200
スピーカー　(床置き)	6	E　V　1202ER
CDプレーヤー（移動用）	1	TASCAM　CD200
MDデッキ　(移動用)	1	SONY　MDS-JB920
カセットデッキ　(移動用)	1	TASCAM　302